ORO D1

CEAS INTELIGENT ELEGANT

Manual de utilizare



Ecran AMOLED 1,19” • Apeluri Bluetooth • IP68 • FitCloudPro

Vă rugăm să citiți manualul înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

1. Prezentarea produsului

ORO D1 este un ceas inteligent cu design elegant, destinat utilizării zilnice, comunicării prin Bluetooth, monitorizării activității și afișării notificărilor. Modelul folosește un ecran AMOLED rotund de 1,19 inci și se conectează la telefon prin aplicația FitCloudPro.



Caracteristici principale

- Platformă principală 8763EWE-VP și memorie de 128 MB.
- Bluetooth 5.2 și apeluri Bluetooth direct de pe ceas.
- Ecran AMOLED de 1,19 inci, rezoluție 390 × 390 pixeli, tactil complet.
- Interfață grafică cu centru rapid, meniuri multiple și coroană rotativă.
- Senzor VC30F pentru ritm cardiac și estimarea saturației de oxigen din sânge.
- Peste 100 de moduri sportive disponibile prin aplicație.
- Rezistență la apă declarată IP68.
- Funcții pentru sănătatea femeilor, somn, respirație, vreme, muzică, cameră la distanță, calculator și asistent vocal.

2. Ecranul și comenzile



Ecran AMOLED

Ecranul de 1,19 inci are rezoluția 390 × 390 și suportă operare tactilă completă. Ceasul permite alegerea mai multor cadrane și, în funcție de setări, moduri de afișare permanentă.

Coroana rotativă



- Rotiți coroana pentru navigarea prin liste sau meniuri compatibile.
- Apăsați coroana pentru revenire/acces la meniul principal, în funcție de ecranul curent.
- Glisați pe ecran pentru centrul rapid, notificări, funcții și widgeturi.

3. Încărcarea și prima pornire

Încărcare

1. Folosiți cablul magnetic cu 2 pini, distanță între pini 2,54 mm.

2. Așezați contactele magnetice ale cablului pe contactele de încărcare ale ceasului.

3. Conectați cablul la o sursă USB standard de 5 V. Evitați încărcătoarele deteriorate sau sursele necorespunzătoare.

4. La prima utilizare, încărcați ceasul suficient înainte de configurare.

Bateria are o capacitate declarată de 230 mAh, la tensiunea nominală de 3,7 V. Autonomia reală depinde de luminozitate, apeluri, afișarea permanentă, notificări și frecvența măsurătorilor.

Pornire

Țineți apăsată coroana/butonul lateral până când ecranul se aprinde. Dacă ceasul nu pornește, încărcați-l și încercați din nou.

4. Conectarea la telefon – FitCloudPro

1. Activați Bluetooth pe telefon.

2. Instalați aplicația FitCloudPro din magazinul de aplicații al telefonului.

3. Deschideți FitCloudPro și acordați permisiunile necesare pentru Bluetooth, notificări și funcționare în fundal.

4. Din aplicație, intrați în zona pentru adăugarea/conectarea dispozitivului și selectați ceasul ORO D1 din lista dispozitivelor detectate.

5. Confirmați asocierea pe telefon și, dacă este solicitat, pe ceas.

6. Pentru apeluri Bluetooth, acceptați și asocierea profilului audio/telefonic atunci când telefonul o solicită.

Compatibilitate declarată: Android 6.0 sau mai nou și iOS 9.0 sau mai nou.

5. Apeluri, contacte și asistent vocal



- Inițiați apeluri din tastatura numerică a ceasului sau din lista de contacte sincronizată.
- Răspundeți sau respingeți apelurile de pe ecranul ceasului.
- Volumul și calitatea apelului depind de conexiunea Bluetooth, telefon și mediul înconjurător.
- Asistentul vocal al telefonului (de exemplu Siri, când este compatibil) poate fi lansat din funcția dedicată a ceasului.

Dacă apelurile nu funcționează, verificați ca ambele conexiuni Bluetooth necesare (date și audio/apeluri) să fie active și ca aplicația să aibă permisiunile cerute.

6. Funcții inteligente



- Control muzical: redare/pauză și schimbarea pieselor redate pe telefon.
- Ceas deșteptător, cronometru și numărătoare inversă.
- Calculator și calendar.
- Memento pentru apă și memento de sedentarism.
- Vreme: informațiile sunt preluate prin aplicația conectată la telefon.
- Fotografiere de la distanță: ceasul poate declanșa camera telefonului prin funcția din aplicație.
- Găsire telefon / găsire ceas, în funcție de meniul disponibil.
- Notificări pentru apeluri, SMS și aplicații precum WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype și altele, dacă sunt activate în FitCloudPro.

7. Monitorizarea sănătății și activității



Ritm cardiac

Purtați ceasul fix, dar confortabil, puțin deasupra osului încheieturii. În timpul măsurării, țineți brațul relaxat și evitați mișcarea.

Oxigen în sânge (SpO_2)

Ceasul utilizează senzori optici cu lumină roșie și infraroșie pentru estimarea saturației de oxigen. Pentru rezultate stabile, stați nemișcat și asigurați contactul corect cu pielea.

Somn și respirație

Funcția de somn estimează durata și perioadele de odihnă pe baza datelor înregistrate. Exercițiul respirator oferă sesiuni ghidate pentru relaxare.

Important: valorile furnizate de ceas sunt orientative și sunt destinate stării generale de bine și activității fizice. Dispozitivul nu este un aparat medical și nu trebuie utilizat pentru diagnostic, tratament sau decizii medicale.

8. Sănătatea femeilor



Prin aplicația compatibilă pot fi disponibile funcții pentru evidența ciclului menstrual, estimarea perioadei fertile/ovulației și mementouri asociate. Datele introduse trebuie configurate în aplicație pentru ca estimările să fie personalizate.

Aceste funcții sunt estimative și nu trebuie folosite ca metodă contraceptivă sau pentru stabilirea unei sarcini.

9. Sport și activitate zilnică

- Ceasul include 8 moduri sportive uzuale: mers, alergare, drumeție/alpinism, ciclism, baschet, înot, badminton și fotbal.
- Prin aplicație pot fi adăugate peste 100 de activități, inclusiv tenis, rugby, golf, yoga, sală, dans, baseball, aparat eliptic, canotaj, alergare cross-country, schi, bowling, gantere și antrenament liber.
- Ceasul poate afișa pași, distanță și calorii estimate. Numărarea pașilor folosește senzorul STK8321.

10. Cadrane și personalizare

ORO D1 oferă cadrane preinstalate și o selecție suplimentară prin FitCloudPro. Unele versiuni permit și personalizarea cadranului cu o fotografie din telefon.



Dimensiuni

- Carcasă: aproximativ 38,8 × 38,8 × 8,5 mm, fără proeminența senzorului.
- Lățime curea: 18 mm.
- Curea din silicon: lungime totală declarată 255 mm; interval reglabil aproximativ 155–228 mm.
- Culori declarate: auriu și argintiu oțel inoxidabil.

11. Rezistența la apă IP68

Produsul are clasificare declarată IP68. Rezistența la apă poate scădea în timp din cauza uzurii, loviturilor sau intervențiilor asupra carcasei.

- Evitați apa fierbinte, sauna, aburul și schimbările bruște de temperatură.
- Nu acționați coroana sub apă.
- Uscați ceasul și contactele de încărcare înainte de încărcare.
- Dacă a fost expus la apă sărată sau substanțe chimice, clătiți ușor cu apă curată și uscați complet.

12. Limbi disponibile

Limbi disponibile: engleză (implicit), germană, coreeană, spaniolă, japoneză, chineză, franceză, rusă, arabă, ucraineană, italiană, portugheză, maghiară, poloneză și turcă - în total 15 limbi.

13. Specificații tehnice

Caracteristică	Specificație

Platformă	8763EWE-VP
Memorie	128 MB
Ecran	AMOLED 1,19”, 390 × 390
Panou tactil	G+F, CST820
Bluetooth	5.2
Senzor ritm cardiac/SpO_2	VC30F
Senzor mișcare	STK8321
Motor vibrații	0827, tip plat
Difuzor	1506, rezistent la apă
Microfon	4015, rezistent la apă
Încărcare	Magnetică, 2 pini, 2,54 mm
Baterie	230 mAh, 3,7 V
Rezistență la apă	IP68 (declarat)
Aplicație	FitCloudPro
Compatibilitate	Android 6.0+ / iOS 9.0+

14. Depanare rapidă

Situație	Ce puteți face
Ceasul nu pornește	Încărcați-l și verificați contactul corect al cablului magnetic.
Telefonul nu găsește ceasul	Activați Bluetooth și locația/permisiunile cerute de Android; apropiați ceasul de telefon și relansați FitCloudPro.
Nu primesc notificări	Activați accesul la notificări pentru FitCloudPro și permiteți aplicației să ruleze în fundal.
Nu pot efectua apeluri	Verificați asocierea Bluetooth pentru apeluri/audio și permisiunea pentru contacte/telefon.
Vremea nu se actualizează	Deschideți FitCloudPro, permiteți accesul la locație și sincronizați ceasul.
Măsurătorile variază	Purtați ceasul corect, curățați senzorul și stați nemișcat în timpul măsurării.

15. Întreținere și siguranță

- Curățați ceasul cu o lavetă moale, ușor umedă. Nu folosiți solvenți agresivi.
- Păstrați senzorii și contactele de încărcare curate și uscate.
- Nu demontați dispozitivul și nu perforați bateria.
- Încetați utilizarea dacă observați supraîncălzire, umflare, miros neobișnuit sau deteriorarea bateriei/cablului.
- Pentru confortul pielii, mențineți ceasul și încheietura curate și uscate și evitați strângerea excesivă a curelei.

16. Conținut și observații finale



Aspectul meniurilor și disponibilitatea unor funcții pot diferi ușor în funcție de versiunea firmware-ului, versiunea FitCloudPro, sistemul telefonului și varianta de brățară. Imaginile din acest manual au rol ilustrativ.

ORO D1 – elegant, inteligent, conectat.